



N54.25-2092-20

Schalter Zentralverriegelung mit Laderaumverriegelung

Ab einer Geschwindigkeit von ca. 15 km/h wird abhängig von der Programmierung (siehe unten) das gesamte Fahrzeug oder der Laderaum zentral verriegelt.

Das Fahrzeug wird automatisch entriegelt, wenn nach dem Anhalten die Fahrer- oder Beifahrertür von innen geöffnet wird.

„Automatisches Verriegeln bei Fahrt“ programmieren:

Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2 und alle Türen schließen.

Automatische Verriegelung des **Laderaumes** ausschalten:

Schalter Zentralverriegelung unten drücken und ca. 5 Sekunden halten. Die Kontrollleuchte blinkt 2mal – die automatische Verriegelung ist ausgeschaltet.

Automatische Verriegelung des **Laderaumes** einschalten:

Schalter Zentralverriegelung unten drücken und ca. 5 Sekunden halten. Die Kontrollleuchte blinkt 4mal – die automatische Verriegelung ist eingeschaltet (Standardeinstellung).