

Die beiliegenden Fotos informieren über den neuen Montageplatz der Dosierpumpe in der Nähe der Hinterachse beim Bremskraftverteiler.

Die Dosierpumpe aus dem Heizgeräteschutzkasten ausbauen und am neuen Montageplatz montieren.

Erforderliche Teile für die Umrüstung:

|      |  |                  |
|------|--|------------------|
| 1    | Lochband zur Anfertigung des Pumpenhalters<br>Befestigungsschraube M8 ist am Fahrzeug<br>Lochband circa 6 Loch $\approx$ 100 lang  | 20 1568 88 00 02 |
| 1    | Dosierpumpenhalter<br>Gummischlaufe und Schraube verwenden   | 20 1634 80 06 00 |
| oder | Dosierpumpenhalter<br>und Schraube M5x20 mit Mutter und Scheibe  | 20 1609 99 80 06 |
| 10   | Kabelbinder  |                  |
| 1    | wasserdichter Stecker Anschluß Dosierpumpe<br>(Wenn AMP Steckfahnen 6,3 an der Dosierpumpe sind, werden 2 Steckhülsen DIN 46 247 6,5x2,5 / Nr. 206 73 033 und 2 Schutztüllen Nr. 320 31 120 benötigt.) | 22 1000 31 87 00 |
| 1    | wasserdichte Steckverbindung Verlängerung vom z. B. 22 1000 31 87 00 +<br>Gegenstück von AMP Nr. 106462 mit Heizungsschutzkasten zur Dosierpumpe /<br>Steckfahnen und Dichtungen.                      |                  |
| 1    | zweiadriges Kabel $= < 1^{\square} \times 1500$  |                  |
| 1    | Kraftstoffrohr $\varnothing$ 6x2x1500  | 090 31 125       |
| 1    | Kraftstoffrohr $\varnothing$ 4x1,25x1500   | 090 31 118       |
| 2    | Kraftstoffschlauch $\varnothing$ 5x3x50  | 360 75 291       |
| 2    | Kraftstoffschlauch $\varnothing$ 3,5x3x50  | 360 75 290       |
| 4    | Schlauchschellen $\varnothing$ 9   | 10 2063 00 90 98 |
| 4    | Schlauchschellen $\varnothing$ 11  | 10 2063 01 10 98 |

