

## **James Cook: Tropfenden Absperrhahn (braun) ersetzen:**

Die Anleitung:

### **1. Entfernen der Abdeckung hinter dem Bett:**

Bett umklappen, 3 Schrauben oben, die unten am Rand der oberen Abdeckung (die Abdeckung heißt Bibliothek) sind, lösen. Eine lange Kante, Nut, hält zusätzlich die untere Abdeckung an der Bibliothek fest. - Tipp. Vor dem Wiedereinbau die Kante so weit einkürzen, wie die Länge der Lasche unten an Bibliothek ist. Das verbessert die Montage / Wiedereinbau erheblich. - Die Schrauben und Batterieabdeckung unten lösen und entfernen. Am Kühlschrank die linke Kante / Nut der Abdeckung mit einem Keil aus Kunststoff vorsichtig noch vorne hinaushebeln. Die Abdeckung links am Kühlschrank ist zusätzlich mit Klettband fixiert. Rechts die Kante unter der Abdeckung vom Fenster hervorholen. Jetzt die gesamte Abdeckung rechts und links anfassen, und dabei zusammendrücken, wie ein widerspenstiges Akkordeon. Die Abdeckung schräg nach unten zum Bett hin entfernen. Fertig

### **2. Demontage mittleres braunes Ventil:**

Obere Schraube vom Ventil lösen. Die untere Schraube lässt sich nicht lösen, weil die vom Fußboden verdeckt wird. Die Ventilhalterung der Schraube muss mechanisch mit Hammer und Schraubendreher zerstört werden, kein Scherz. Die Wasserschläuche wurden auf den mm, ok auf den cm genau abgeschnitten. Warum auch immer. Mit einem Heißluftfön oder Feuerzeug erwärmen, Schläuche vorsichtig abziehen. Pass auf, dass die Schläuche nicht in der Tiefe des Wagens verschwinden, also nach dem Lösen mit Tape irgendwie fixieren. - TIPP: Besorge dir zusätzlich kleine Schraubenschellen zur Befestigung der Schläuche am neuen Ventil. Norwegische Baumärkte sind gut sortiert.

### **3. Neues Ventil montieren:**

Bevor das Ventil eingesetzt wird, muss die demontierte Abdeckung bearbeitet werden. Das Ventil anhalten und das entsprechende Stück herausarbeiten. Radien-anpassung an neues Ventil, siehe Bild oben. Anschließend wie oben beschrieben, die Kante der Abdeckung, die unter die Bibliothek greift entsprechend bearbeiten.

Über die Schlauchenden kleine Schellen schieben. Die Schlauchenden vorsichtig erwärmen, Schläuche montieren. Ventil mit einer Schraube montieren, hält.

### **4. Montage der Abdeckung:**

Mit dem Keil die Kanten links, rechts und oben wieder unter die anderen Abdeckungen zurückschieben.

- TIPP: Spacy hatte damals Bohrungen in den unteren Teil der Bibliothek gesetzt. Und dann den Schraubendreher durch die Bohrungen hindurchgesteckt um die 3 Schrauben zu befestigen. Modifikation: Schrauben durch diese Bohrungen hindurch stecken und die Bibliothek mit der unteren Abdeckung zusammenschrauben. Aus diversen Reparaturen hatten wir noch Schraubenkopfabdeckungen in der Farbe der Abdeckungen. Ist bei nochmaliger Demontage dann noch einfacher, was ich hiermit niemanden wünsche! Bei der Montage der unteren Abdeckung unbedingt darauf achten, dass keine Leitungen vom Kühlschrank oder Steuergerät eingeklemmt werden.