

Dachgepäckträger



auf dem Kunststoffdach befestigen...

Hallo zusammen,

ich hatte es vor geraumer Zeit mal angesprochen, das ich nicht weiß wo ich im Sven Hedin mit meinem Surfboard hin soll.

Am Wochenende habe ich mich an die Sache ran gewagt !

Ich habe mich für die Firma Zölzer entschieden, die stellen extra Caravanschienen her, für Fahrzeuge ohne Serienmäßige Ausstattung. Als erstes habe ich mir mal überlegt, wo ich die Schienen am besten befestigen kann.

Das Problem ist ja, dass das Dach nach vorne und zur Seite schräg ab fällt letztendlich laufen die Schienen jetzt 10 cm seitlich neben den Dachluken. Als erstes müssen die Löcher in die Schienen gebohrt werden, 4mm Eisenbohrer und dann alles schön entgraten . Auf dem Dach habe ich nur leicht angebohrt 3,5 mm Bohrer, nicht durchgebohrt sonst ziehen die Schrauben nicht! Jetzt die Schienen auflegen und anzeichnen.

Da wo die Schienen hin soll, schön mit Wasser und Reiniger sauber machen und dann mit 50 er Schleifpapier anrauen das gleiche mit den Schienen. Jetzt habe ich das Dach an den stellen wo die Schienen hinkommen mit Sika Aktivator 205 vorbehandelt, das gleiche mit den Schienen. Jetzt wenigstens 10min warten und dann das Sikaflex 291 i auf die Stege der Schienen mittels Silikon Pistole ca. 0,5 mm auftragen. Dann die Schienen auflegen und mit Blechschrauben fest ziehen alle 25 cm. Die Schienen laufen von der letzten Dachluke (Heck) bis vor die erste Luke Gesamtlänge 2,50 m .

Am nächsten Tag habe ich ringsum noch mal die Schienen und Schrauben mit Außen Silikon abgedichtet, damit auch wirklich alles dicht ist.

Als Träger nehme ich welche vom T5, die haben ein dickes Gummi unter den Füßen das passt sich den leicht schräg laufenden Schienen an.

Jetzt können die Dachträger einfach in die Schienen eingeführt werden, festziehen und fertig... 😊